

X-431 TOYOTA DIAGNOSTIC FUNCTION LIST (V28.00)

CONNECTOR	SYSTEM	DIAGNOSTIC SYSTEM	SUBSYSTEM	READ DTC	HISTORY DTC	CLEAR DTC	DATA STREAM	ACTUATION TEST	OTHER 1	OTHER2	OTHER3	OTHER4		
TOYOTA-16 (16PIN)	ENGINE	ENG AND ECT (KIIP)		Y		Y	Y	Y	RESET MEMORY					
		ENG AND ECT (ISO)		Y	Y	Y	Y							
		ENG AND ECT (VPIW)		Y		Y	Y							
	CHASSIS	ABS			Y		Y	Y	Y	AIR BLEEDING	Signal Check			
		AHC			Y		Y	Y						
		AIR SUSPENSION			Y		Y	Y						
		FREE TRONIC			Y		Y	Y	Y	BLEEDING	PARTS EXCHANGE			
		EHPS			Y		Y	Y						
		EMPS			Y		Y	Y						
		EMS			Y		Y	Y						
		KDSS			Y		Y							
		T/M CONTROL			Y		Y	Y						
		TIRE PRESSURE			Y		Y	Y						
		VGRS		VGRS	Y		Y	Y			STEER ANGLE ADJ	RECORDS CLEAR	SIGNAL CHECK	COUNTER CLEAR
				VGRS_GS	Y		Y	Y			STEER ANGLE ADJ	RECORDS CLEAR	SIGNAL CHECK	
		BODY	AFS	AFS		Y		Y	Y	Y	STEER SENS INIT			
	AFS_ERX			Y		Y	Y	Y						
	AIR CONDITIONER		A/C		Y	Y	Y	Y	Y					
			A/C_HV		Y	Y	Y	Y	Y					
			A/C_PRIUS		Y	Y	Y	Y	Y					
			A/C_RX		Y	Y	Y	Y	Y					
			A/C_SERVO		Y	Y	Y	Y	Y		SERVOMOTOR INIT			
	BACK DOOR						Y	Y						
	BODY			Y		Y	Y	Y						
	BODY NO2		BDY2					Y	Y					
			BDYGW2		Y			Y	Y					
			D-J/B					Y	Y					
	BODY NO3		P-J/B					Y	Y					
			P-J/B_CR		Y			Y	Y	Y				
			P-J/B_DTC		Y	Y		Y	Y	Y				
	BODY NO4			Y			Y	Y						
	BODY NO5						Y	Y						
	CLEARANCE SONAR			Y		Y	Y	Y						
	COMBI SW						Y	Y						
	D-DOOR		DDOR					Y	Y					
			DDOR-TR		Y		Y	Y	Y					
	D-SEAT						Y	Y						
	GATEWAY		BDYGW		Y	Y	Y							
			BDYGWS		Y	Y	Y							
	METER						Y	Y						
	MIRROR						Y	Y						
	MIRROR-L						Y	Y						
	MIRROR-R						Y	Y						
	OCCUPANT DETECT		OCC		Y	Y	Y	Y						
			OCC2		Y	Y	Y	Y						
	P-DOOR		PDOR					Y	Y					
			PDOR-TR		Y		Y	Y	Y					
	P-SEAT						Y	Y						
	P-COLLISION			Y	Y	Y								
	PIIR SOURCE CTRL			Y	Y	Y								
	RAIN SENSOR						Y							
	REAR-SEAT SW						Y							
	RL-DOOR		RLDOR					Y						
			RLDOR-AC					Y	Y					
			RLDOR-CU		Y		Y	Y	Y					
		RLDOR-TR		Y		Y	Y	Y						
	RL-SEAT						Y	Y						
	RR-DOOR	RRDOR					Y							
		RRDOR-AC					Y	Y						
		RRDOR-CU		Y		Y	Y	Y						
		RRDOR-TR		Y		Y	Y	Y						
	RR-SEAT						Y	Y						
	SLIDE ROOF	ROOF					Y	Y						
		ROOF2					Y	Y						
		ROOF3					Y	Y						
	SMART KEY	SMART_BD_A		Y		Y								
		SMART_BD_E		Y		Y								
		SMART_CK_A		Y		Y								
		SMART_TR_A		Y		Y								
		SMART_TR_E		Y		Y								
		SMART_LS430		Y		Y	Y	Y						
	SRS AIRBAG	P4_SRS1		Y	Y	Y	Y			CHECK MODE				
		SRS		Y	Y	Y								
		SRS_E1		Y	Y	Y								
		SRS_TRW		Y		Y								

		SRS_2	Y	Y	Y			SIGNAL CHECK			
		STEERING PAD				Y					
		RETRACTBL HARDTOP				Y					
		TILT&TELESCO	T&T	Y		Y	Y	Y			
			T&T_SC	Y		Y	Y	Y			
		WIPER				Y		Y			
	ANTI THEFT	IMMOBILISER	IMMO(KIIP)	Y		Y	Y		KEY UTILITY		
			IMMO(ISO)	Y		Y					
		STEERING LOCK	Y	Y	Y	Y	Y				
		TDS	SECR	Y		Y	Y	Y			
			SECR_30	Y		Y	Y	Y			
			SECR_SM	Y		Y	Y	Y			
			SECR_SM_A	Y		Y	Y	Y			
	SECR_WI		Y		Y	Y	Y				
	SECR2	Y		Y	Y	Y					
	POWERTRAIN	CCS	CCS(KIIP)	Y		Y	Y				
			CCS(ISO)	Y		Y	Y				
		HV	HV CCS	Y		Y	Y				
			HV ECU	Y		Y	Y				
			HV BATTERY	Y		Y	Y				
		LASER CRUISE	Y		Y	Y	Y		INITIALIZATION	BEAM AXIS ADJUST	
		SEQUENTIAL MT	SMT1	Y		Y	Y	Y	PARTS EXCHANGE		
	SMT2		Y	Y	Y	Y	Y	PARTS EXCHANGE			
	STOP AND GO	Y		Y	Y	Y		PARTS EXCHANGE			
TOYOTA-17 (17PIN)	ENGINE	Y		Y	Y						
	SRA AIR BAG	Y	Y	Y							
	ECT	Y		Y							
	ABS	Y		Y							
	CCS	Y		Y							
AIR SUSPENSION	Y		Y								
TOYOTA-17F OR TOYOTA-22 (17PIN)	ENGINE	Y		Y	Y						
	SRA AIRBAG	Y		Y							
	ABS(available for TOYOTA-22 )	Y		Y							